



# qviart LUNIX







ENG



ES

LUNIX

GER



# FEATURES


- ✓ E2 - Advanced Open Source Linux Operating System
- ✓ Broadcom BCM73625 750MHz 2K DMIPS  
Dual-Thread MIPS CPU
- ✓ DVB-S & DVB-S2 Compliant
- ✓ 256MB NAND Flash & 512MB DDR3 RAM
- ✓ Fully MPEG-2, MPEG-4 & H.265/HEVC Compliant
- ✓ 10/100 Mbps Full Duplex Ethernet Interface
- ✓ HDMI 1.4
- ✓ 1 x Smart Card Reader
- ✓ 2 x USB 2.0 PVR Ready Ports (2x Rear).  
(Optional Function)
- ✓ 2 x LED Indicator on front panel
- ✓ Output Resolution: Full HD  
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i & 3D Ready
- ✓ S/PDIF Output for Digital Audio
- ✓ Multi-language OSD, Supports DVB Teletext & Subtitle
- ✓ Extended EPG and Recording Reservation on EPG  
(Optional Function)
- ✓ Super Sensitive Tuner for very weak signals
- ✓ Timer & Multi-Event Recording (Optional Function)
- ✓ DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3(USALS) Compatible
- ✓ 12VDC 2A Power Supply
- ✓ Less than 0.5Watt Stand-by power consumption



## ACCESSORIES

---

Please check the following contents are enclosed:




User's Guide



Remote Control



Power Supply



2 x AAA Batteries

## PRODUCT DESCRIPTION

### Front Panel



#### **1** IR Sensor

To receive IR signal from the remote control.

#### **2** ACT (Blue & Red LEDs)

- ▶ Blue LED indicates operation and Red LED indicates standby.
- ▶ Blue LED flashes each time the remote control's button is pressed.
- ▶ Blue LED flashes continuously during booting or software update by USB.
- ▶ Blue LED will stay ON if the receiver has an error. If this happens, please turn the power OFF/ON.


#### **3** REC (Red LED) (Optional Function)

It will be ON to show the receiver is recording.

#### **4** Smart Card Reader

Insert smart card here.

## Rear Panel



### 1 S/PDIF

Connect with an optical audio cable to your Hi-Fi system.

### 2 TUNER IN

For DVB-S/S2 tuner input.

Please turn the receiver OFF first before connecting.

### 3 USB 2.0

Connect to an External HDD or USB storage device (Max. 500mA).

### 4 Ethernet

Communication port via HTTP, FTP, NFS, Telnet & Samba to access network or to upload channel lists and other plugins, addons. Also used to update the software.

### 5 HDMI

Connect to TV using an HDMI cable for both audio and video signals.

### 6 External Power Supply


Connect the supplied power supply (12V/2A).

### 7 Power Switch

To turn AC Power OFF/ON.

## INSTALLATION

1. Please refer to the Safety Guide before powering on the device.
2. Connect your LUNIX to your system as below (not all devices included):



3. Turn ON the LUNIX.
4. After booting up, please follow the initial setup menu according to your TV and satellite system.

## REMOTE CONTROL

**POWER (⏻):** Switches between operation & standby modes.

**MUTE (🔇):** Turns Audio OFF/ON.

**HELP:** Displays an operation guide of the LUNIX.

**HOME:** Instantly moves to the top of the menu.

**LAN:** Opens the manu for LAN configuration.

**ZOOM:** To zoom the screen in/out.

**END:** Instantly moves to the bottom of the menu.

**PLUGINS:** To call plugins list.

**NUMERIC KEY (0~9):** Control the numerical operation & change the Channel/Service number directly.

**PREV (<):** Return to the previous channel/service or move to the end of the Service/Play List.

**NEXT (>):** Go to the next channel/service or move to the beginning of the Service/Play List.

**VOL. +/-:** Increase/Decrease the volume.

**EPG:** Displays the Electronic Program Guide (EPG) information if provided.

**INFO (ℹ):** Displays the Electronic Program Guide (EPG) information if provided and further information.

**CH. +/-:** Quick move in menus. In viewing mode, you can operate CH+/- by pressing UP/DOWN buttons.

**AUDIO:** Select an audio track & sound mode.

**TELETEXT:** Switch between teletext & TV mode.

**SUBTITLE:** Displays subtitle language list.

**TIMER:** Start timer function.

**MENU:** Opens the Main Menu & selects sub-menu by navigation buttons.

**EXIT:** Close & return to the previous menu or screen.

**Navigation Buttons:** Navigates up/down/left/right in the menus. Up/down keys are used to open the channel list.

**OK:** Select a menu or confirms the selected operation. Also displays the channel list while watching a program.

**SAT:** Opens the channel list according to a satellite.

**PROV:** Opens the channel list by provider.

**COLOUR BUTTONS:** Activates certain menu functions. Usage instructions are shown in each OSD menu.

**LIST:** Opens the Recorded file list menu. (Optional Function)

**MEDIA:** Opens the Media file list.


**F1:** Preserved button for certain function if any.

**F2:** Start PIP function if the model supports it.

**PVR FUNCTIONS(Buttons in box):** Control the PVR functions in PVR Mode. (Optional Function)

**TV:** Switch to TV mode.

**RADIO:** Switch to Radio mode.



## SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following safety instructions carefully before using the LUNIX.

The manufacturer takes no responsibility for incorrect handling of the LUNIX.

- \* For sufficient ventilation, leave enough space.
- \* If unused for a prolonged amount of time, turn the power OFF.
- \* Do not cover the LUNIX ventilation openings with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- \* Do not expose the LUNIX to liquid, moisture, direct sunlight, extreme weather.
- \* Do not place open flame sources, such as candles, near or on the LUNIX.
- \* Do not place any containers with liquid, such as vases, on the LUNIX.
- \* Do not connect or modify cables while the LUNIX is connected to power.
- \* Do not remove the cover. Risk of electric shock!
- \* Do not touch the LUNIX with wet hands. Risk of electric shock!
- \* Do not put any metal items into the slots or ventilation openings.
- \* Please disconnect your LUNIX from the main power during thunder or heavy storms.
- \* Disconnect the main power cable if the power cord is damaged.
- \* Cleaning: Disconnect the main power cord before cleaning the cover. Use a slightly damp cloth without cleaning agents.
- \* Connect the LUNIX only to suitable sockets. Do not allow overloads to occur.

### WARNING!

- \* Modifications and changes to the LUNIX leads to loss of warranty.
- \* Incorrect software installation leads to loss of warranty.
- \* This instruction might be modified without prior notice.

## DISPOSAL INSTRUCTIONS



1. This product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



ENG



ES

LUNIX

GER



# CARACTERÍSTICAS

---


- ✓ E2 - Sistema Operativo Linux de Código Abierto Avanzado
- ✓ Broadcom BCM73625 750MHz 2K DMIPS  
Doble Núcleo MIPS CPU
- ✓ Compatible con DVB-S y DVB-S2
- ✓ 256MB NAND Flash y 512MB DDR3 RAM
- ✓ Totalmente compatible con MPEG-2, MPEG-4 y H.265/HEVC
- ✓ Interfaz Ethernet Full Duplex de 10/100 Mbps
- ✓ HDMI 1.4
- ✓ 1 x Lector de Tarjetas Inteligentes
- ✓ 2 x Puertos USB2.0 PVR Listo (2x Trasero)
- ✓ 2 x Indicador LED en el panel frontal
- ✓ Resolución de Salida: Full HD  
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i y 3D Listo
- ✓ Salida S/PDIF para Audio Digital
- ✓ OSD Multilingüe, Compatible con DVB Teletexto y Subtítulos
- ✓ EPG extendido y Reserva de Grabación en EPG
- ✓ Sintonizador Super Sensible para señales muy débiles
- ✓ Temporizador y Grabación Multi-evento
- ✓ Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3 (USALS)
- ✓ Fuente de Alimentación 12VDC 2A
- ✓ Consumo de energía en modo Stand-by menos de 0.5Vatios



## ACCESORIOS

---

Por favor, compruebe que los siguientes contenidos se adjuntan:




Guía del Usuario



Mando a Distancia



Fuente de Alimentación



2 x pilas AAA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Panel Frontal



#### **1 Sensor IR**

Para recibir la señal de infrarrojos del mando a distancia.

#### **2 ACT (LED Azul y Rojo)**

- ▶ El LED Azul indica el funcionamiento y el LED Rojo indica el modo de espera.
- ▶ El LED Azul parpadea cada vez que se presiona el botón del mando a distancia.
- ▶ El LED Azul parpadea continuamente durante el arranque o la actualización del software por USB.
- ▶ El LED Azul permanecerá Encendido si el receptor tiene un error. Si esto sucede, por favor Apague y Encienda de la alimentación.


#### **3 REC (LED Rojo)**

Estará en ON para mostrar que el receptor está grabando.

#### **4 Lector de Tarjetas Inteligentes**

Inserte la tarjeta inteligente aquí.

## Panel Trasero



### 1 S/PDIF

Conéctese con un cable de audio óptico a su sistema Hi-Fi.

### 2 SINTONIZADOR IN

Para la entrada del sintonizador DVB-S/S2. Apague primero el receptor antes de conectarlo.

### 3 USB 2.0

Conéctese a un Disco Duro Externo o dispositivo de almacenamiento USB (máx. 500mA).

### 4 Ethernet

Puerto de comunicación a través de HTTP, FTP, NFS, Telnet y Samba para acceder a la red o para cargar listas de canales y otros complementos, extensiones. También se utiliza para actualizar el software.

### 5 HDMI

Conéctese al Televisor utilizando un cable HDMI para señales de audio y vídeo.

### 6 Fuente de Alimentación Externa


Conecte la fuente de alimentación suministrada (12V/2A).

### 7 Interruptor de Encendido

Para Apagar/Encender la Alimentación de AC.

## INSTALACIÓN

1. Consulte la Guía de Seguridad antes de encender el dispositivo.
2. Conecte su LUNIX al sistema como se indica a continuación (no todos los dispositivos incluidos):



3. Encienda el LUNIX.
4. Después de arrancar, siga el menú de configuración inicial de acuerdo con su sistema de Televisión y satélite.

## MANDO A DISTANCIA

**POWER** (⏻): Cambia entre los modos de operación y espera.

**MUTE** (🔇): Desactiva/Activa el audio.

**HELP**: Muestra una guía de operación del LUNIX.

**HOME**: Se mueve al instante a la parte superior del menú.

**LAN**: Abre el menú para la configuración LAN.

**ZOOM**: Para acercar/alejar la pantalla.

**END**: Se mueve al instante al final del menú.

**PLUGINS**: Para obtener la lista de Plugins.

**TECLA NUMÉRICA (0~9)**: Controla la operación numérica y cambia directamente el número de Canal/Servicio.

**PREV** (<): Regresa al canal/servicio anterior o se desplaza al final de la lista de servicio/reproducción.

**SIGUIENTE** (>): Vaya al siguiente canal/servicio o muévase al principio de la lista de Servicio/Reproducción.

**VOL. +/-**: Aumenta / Disminuye el volumen.

**EPG**: Muestra la información de la Guía Electrónica de Programas (EPG) si se proporciona.

**INFO** (@): Muestra la información de la Guía Electrónica de Programas (EPG) si se proporciona e información adicional.

**CH. +/-**: Desplazamiento rápido en los menús. En el modo de visualización, puede utilizar

CH +/- pulsando los botones ARRIBA/ABAJO.

**AUDIO**: Seleccione una pista de audio y un modo de sonido.

**TELETEXTO**: Cambia entre el modo de teletexto y TV.

**SUBTITLE**: Muestra la lista de idiomas de los subtítulos.

**TIMER**: Inicia la función del temporizador.

**MENU**: Abre el Menú Principal y selecciona el submenú mediante los botones de navegación.

**EXIT**: Cierra y regresa al menú o pantalla anterior.

**Botones de navegación**: Desplaza hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en los menús.

Las teclas Arriba/Abajo se utilizan para abrir la lista de canales.

**OK**: Seleccione un menú o confirme la operación seleccionada. También muestra la lista de canales mientras ve un programa.

**SAT**: Abre la lista de canales según un satélite.

**PROV**: Abre la lista de canales por proveedor.

**BOTONES DE COLOR**: Activa ciertas funciones del menú. Las instrucciones de uso se muestran en cada menú OSD.

**LIST**: Abre el menú Lista de archivos grabados.

**MEDIA**: Abre la lista de archivos multimedia.

**F1**: Botón reservado para cierta función.

**F2**: Comienza la función PIP si el modelo la soporta.

**FUNCIONES PVR (Buttons in box)**: Controla las funciones PVR en el modo PVR.

**TV**: Cambia al modo TV.

**RADIO**: Cambia al modo Radio.



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de utilizar LUNIX.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el manejo incorrecto del LUNIX.

- \* Para una ventilación suficiente, deje suficiente espacio.
- \* Si no se utiliza durante un período de tiempo prolongado, apague la unidad.
- \* No cubra las aberturas de ventilación LUNIX con artículos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- \* No exponga el LUNIX a líquidos, humedad, luz solar directa, condiciones climáticas extremas.
- \* No coloque fuentes de llamas abiertas, como velas, cerca o sobre el LUNIX.
- \* No coloque ningún recipiente con líquido, como jarrones, en el LUNIX.
- \* No conecte ni modifique los cables mientras el LUNIX esté conectado a la alimentación.
- \* No retire la cubierta. ¡Riesgo de shock eléctrico!
- \* No toque el LUNIX con las manos mojadas. ¡Riesgo de shock eléctrico!
- \* No coloque objetos metálicos en las ranuras ni en las aberturas de ventilación.
- \* Desconecte por favor su LUNIX de la energía principal durante truenos o tormentas pesadas.
- \* Desconecte el cable de alimentación principal si el cable de alimentación está dañado.
- \* Limpieza: Desconecte el cable de alimentación principal antes de limpiar la cubierta. Utilice un paño ligeramente húmedo sin productos de limpieza.
- \* Conecte el LUNIX solamente a los zócalos adecuados. No permita que se produzcan sobrecargas.



### ADVERTENCIA!

- \* Las modificaciones y cambios en el LUNIX conducen a la pérdida de la garantía.
- \* La instalación incorrecta del software lleva a la pérdida de la garantía.
- \* Estas instrucciones pueden ser modificada sin previo aviso.

## DISPOSAL INSTRUCTIONS



1. Este producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96 / EC.
2. Todos los productos eléctricos y electrónicos deben ser depositados separadamente de la corriente de residuos municipal a través de instalaciones de recogida designadas.
3. La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
4. Para obtener información más detallada sobre la eliminación de su electrodoméstico antiguo, póngase en contacto con la oficina de la ciudad, el servicio de eliminación de residuos o la tienda donde adquirió el producto.



ENG



ES

LUNIX

GER



# EIGENSCHAFTEN


- ✓ E2 - Fortgeschrittene offene Quelle Linux Betriebssystem
- ✓ Broadcom BCM73625 750MHz 2K DMIPS  
Dual-Thread MIPS CPU
- ✓ Kompatibel mit DVB-S & DVB-S2
- ✓ 256MB NAND Flash & 512MB DDR3 RAM
- ✓ Vollständig kompatibel mit MPEG-2, MPEG-4 & H.265 / HEVC
- ✓ 10/100 Mbps Vollduplex Ethernet Schnittstelle
- ✓ HDMI 1.4
- ✓ 1 x Smart Karte Leser
- ✓ 2 x USB 2.0 PVR verfügbare Anschlüsse (2x hinten)  
(Optionale Funktion)
- ✓ 2 x LED-Anzeige auf der Vorderseite
- ✓ Ausgabeauflösung: Full HD  
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i & 3D verfügbar
- ✓ S / PDIF Ausgang für Digital Audio
- ✓ Mehrsprachiges OSD, unterstützt DVB Teletext & Untertitel
- ✓ Erweiterte EPG- und Aufzeichnungsreservierung auf EPG  
(Optionale Funktion)
- ✓ Super Sensitive Tuner für sehr schwache Signale
- ✓ Timer & Multi-Event-Aufzeichnung (Optionale Funktion)
- ✓ DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 & 1.3 (USALS) kompatibel
- ✓ 12VDC 2A Netzteil
- ✓ Weniger als 0,5Watt Stand-by Stromverbrauch



## ZUBEHÖR

---

Bitte überprüfen Sie die folgenden Inhalte:




Bedienungsanleitung



Fernbedienung



Energieversorgung



2 x AAA Batterien

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Stirnwand



### 1 IR-Sensor

Um IR-Signal der Fernbedienung zu empfangen.

### 2 ACT (blaue u. Rote LEDs)

- ▶ Die blaue LED zeigt den Betrieb an und die rote LED zeigt den Standby an.
- ▶ Die blaue LED blinkt bei jedem Drücken der Fernbedienung.
- ▶ Blaue LED blinkt während des Bootens oder Software-Updates per USB kontinuierlich.
- ▶ Die blaue LED bleibt eingeschaltet, wenn der Empfänger einen Fehler hat. Wenn dies geschieht, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus.


### 3 REC (rote LED). (Optionale Funktion)

Es wird eingeschaltet, um zu zeigen, dass der Empfänger aufgenommen wird.

### 4 Smart Karte Leser

Legen Sie hier eine Smartkarte ein.

## Rückwand



### 1 S/PDIF

Verbinden Sie mit einem optischen Audiokabel zu Ihrem HiFi-System.

### 2 TUNER IN

Für DVB-S / S2 Tuner Eingang.  
Bitte vor dem Anschließen den Receiver ausschalten.

### 3 USB 2.0

Verbinden Sie mit einem externen Festplatten- oder USB-Speichergerät (max. 500mA).

### 4 Ethernet

Kommunikations-Port über HTTP, FTP, NFS, Telnet & Samba zum Zugriff auf das Netzwerk oder zum Hochladen von Kanallisten und anderen Plugins, Addons. Auch verwendet, um die Software zu aktualisieren.

### 5 HDMI

Verbinden Sie das Fernsehgerät mit einem HDMI-Kabel für Audio- und Videosignale.

### 6 Externe Stromversorgung


Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil (12V / 2A) an.

### 7 Netzschalter

Um die Stromversorgung aus-/einschalten zu lassen.

## INSTALLATION

1. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät einschalten.
2. Verbinden Sie Ihren LUNIX mit Ihrem System wie unten (nicht alle Geräte enthalten):



3. Schalten Sie den LUNIX ein.
4. Nach dem Hochfahren folgen Sie bitte dem ersten Setup-Menü nach Ihrem TV- und Satellitensystem.

# FERNBEDIENUNG

**POWER (⏻):** Wechselt zwischen Betriebs- und Standby-Modi.

**MUTE (🔇):** Schaltet das Audio AUS /EIN.

**HILFE:** Zeigt eine Bedienungsanleitung des LUNIX an.

**HOME:** Sofort bewegt man sich an die Oberseite des Menüs.

**LAN:** Das Konfigurationsmenü für LAN.

**ZOOM:** Zum Vergrößern des Bildschirms in/out.

**ENDE:** Bewegt sofort den Boden des Menüs.

**PLUGINS:** Um die Plugins-Liste anzuzeigen.

**NUMERISCHER SCHLÜSSEL (0~9):** Steuern Sie die numerische Bedienung und ändern Sie die Kanal/Servicenummer direkt.

**PREV (<):** Rückkehr zum vorherigen Kanal/Service oder zum Ende der Service/Play Liste.

**NEXT (>):** Gehen Sie zum nächsten Kanal/Service oder wechseln Sie zum Anfang der Service/Play-Liste.

**VOL. +/-:** Erhöhen/verringern Sie die Lautstärke.

**EPG:** Zeigt die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) an.

**INFO (ℹ):** Zeigt die Informationen des elektronischen Programmführers (EPG) an, falls vorhanden und weitere Informationen.

**CH. +/-:** Schnelle Bewegung in Menüs. Im Betrachtungsmodus können Sie CH +/- betätigen, indem Sie die UP/DOWN Tasten drücken.

**AUDIO:** Wählen Sie einen Audiospur- und Tonmodus.

**TELETEXT:** Umschalten zwischen Videotext & TV-Modus.

**SUBTITLE:** Zeigt die Untertitelsprache an.

**TIMER:** Timer-Funktion starten.

**MENU:** Öffnet das Hauptmenü und wählt das Untermenü über die Navigationstasten aus.

**EXIT:** Schließen und zurück zum vorherigen Menü oder Bildschirm.

**Navigationstasten:** Navigiert nach oben/unten/links/rechts in den Menüs.

Aufwärts/Abwärts-Tasten werden verwendet, um die Kanalliste zu öffnen.

**OK:** Wählen Sie ein Menü aus oder bestätigen Sie den ausgewählten Vorgang. Zeigt auch die Kanalliste an, während ein Programm angezeigt wird.

**SAT:** Öffnet die Kanalliste nach einem Satelliten.

**PROV:** Öffnet die Kanalliste nach Anbieter.

**FARBASTEN:** Aktiviert bestimmte Menüfunktionen. Die Gebrauchsanweisungen werden in jedem OSD-Menü angezeigt.

**LIST:** Öffnet das Menü Aufgezeichnete Dateiliste. (Optionale Funktion)

**MEDIA:** Öffnet die Liste der Mediendateien.

**F1:** Konservierte Taste für eine gewünschte Funktion.

**F2:** PIP-Funktion starten, wenn das Modell es unterstützt.

**PVR FUNKTIONEN(Buttons in box):** Steuerung der PVR-Funktionen im PVR-Modus. (Optionale Funktion)

**TV:** Wechselt in den TV-Modus.

**RADIO:** Wechselt in den Radiomodus



## SICHERHEITSANLEITUNGEN

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den LUNIX verwenden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die fehlerhafte Handhabung des LUNIX.

- \* Für ausreichende Belüftung genügend Platz haben.
- \* Wenn Sie für längere Zeit unbenutzt sind, schalten Sie das Gerät aus.
- \* Decken Sie die LUNIX-Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.
- \* Setzen Sie den LUNIX nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, extremen Wetter aus.
- \* Stellen Sie keine offenen Flammenquellen wie Kerzen, in der Nähe oder auf die LUNIX.
- \* Legen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen auf die LUNIX.
- \* Kabel nicht anschließen oder ändern, während der LUNIX an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- \* Entfernen Sie nicht die Abdeckung. Gefahr eines elektrischen Schlags!
- \* Berühre den LUNIX nicht mit nassen Händen. Gefahr eines elektrischen Schlags!
- \* Legen Sie keine Metallgegenstände in die Schlitze oder Lüftungsöffnungen.
- \* Bitte schalten Sie Ihren LUNIX von der Stromversorgung während des Gewitters oder der starken Stürme aus.
- \* Schalten Sie das Netzkabel aus, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- \* Reinigung: Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie die Abdeckung reinigen. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch ohne Reinigungsmittel.
- \* Verbinden Sie den LUNIX nur mit geeigneten Steckdosen. Lassen Sie keine Überlastungen auftreten.

### ! WARNUNG!

- \* Modifizierungen und Änderungen an der LUNIX führen zum Verlust der Garantie.
- \* Falsche Softwareinstallation führt zum Verlust der Garantie.
- \* Diese Anleitungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## DISPOSAL INSTRUCTIONS



1. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sind gesondert aus dem Siedlungsabfall über ausgewiesene Sammelanlagen zu entsorgen.
3. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Gerätes wird dazu beitragen, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
4. Für nähere Informationen über die Entsorgung Ihres alten Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihr Stadtbüro, den Entsorgungsdienst oder den Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.





[www.qviart.com](http://www.qviart.com)

